# LE BATI DE CONSOLIDATION EXTERNE POUR MACHINE DE CISAILLEMENT

**Dispositif de consolidation VJT2750UP à mettre en place sur un oedomètre ou**

**Bâti de consolidation complet pour boîte de cisaillement .**

**Détail : dispositif avec boîte de cisaillement installée, modèle ShearPlex.**

## BUT

Consolider un échantillon en dehors de la machine de cisaillement et utiliser un oedomètre libre.

## DESCRIPTION

Le dispositif est constitué d'une platine rigide qui prend la place de la cellule oedométrique. Elle reçoit :

- une colonne déportée avec sa potence ajustable allongée,
- le chariot de réception de la boîte de cisaillement pour l'échantillon de forme carrée ou circulaire, de dimension 60 ou 100 mm.

La boîte de cisaillement est à prévoir en sus. Le comparateur ou le capteur et le jeu de poids sont empruntés à l'oedomètre.

Ainsi, la machine est entièrement dédiée aux essais de cisaillement

***« VJTECH » est une exclusivité de Sols Mesures***